



MONTAGEANLEITUNG

RICHTIGE VERARBEITUNG DES BLITZSCHUTZ-COLOR MATERIALS



**Wir weisen darauf hin, dass die folgenden
Verarbeitungsrichtlinien zu beachten sind:**



Bei der Montage ist an den Drähten (laut ÖNORM 2969) die Veredelung (Beschichtung) im Bereich der Klemmverbindung, entsprechend deren Abmessungen so zu entfernen, dass eine einwandfreie leitende und blitzstromfähige Verbindung gegeben ist.



Eine Querschnittsverringering der Drähte durch das Entfernen der Veredelung (Beschichtung) darf nicht statt finden.



Für die Entfernung der Veredelung (Beschichtung) ohne Querschnittsverringering oder sonstiger Beschädigung der Bauteile empfehlen wir eine entsprechende Zange.



Die Verwendung von Color-Blitzschutzmaterialien ist bei explosionsgefährdeten Betriebsstätten nicht erlaubt.



Der beschichtet Aluminium Runddraht 8mm DN sollte mit nicht zu hoher Drehzahl gedreht und mit Sorgfalt behandelt werden.



Bei der Verwendung der Richtmaschine empfehlen wir den Schmutz von den Laufrollen vorab zu entfernen.

